


Для подключения GSM сигнализации «Умный часовой-4» к системе защиты от протечек «Gidrolock» необходимо сделать подключения по схеме приведенной ниже:



Далее необходимо установить SIM-карту в GSM информатор «Умный часовой 4» в 1-й слот для SIM-карты. Слот находится правее рядом с модулем.



Внимание!!!

Предварительно необходимо удалить из внутренней памяти SIM-карты номера и SMS-сообщения. Для этого вставить Sim-карту в телефон и проверить память SIM-карты.

Далее необходимо записать свой номер телефона в память сигнализации:

Для этого необходимо на номер SIM-карты установленной в прибор отправить SMS-сообщение следующего формата:

U5

U – код команды для записи готовой конфигурации(латинская буква U);

5 – Номер конфигурации для системы Гидролок;

После получения данной SMS, прибор запомнит номер телефона, с которого пришло SMS сообщение как основной номер для отправки SMS сообщений и установит необходимые параметры.

С помощью GSM сигнализации «Умный часовой 4» можно дистанционно закрывать \ открывать подачу воды, при помощи дистанционного управления электроприводами.

Для того чтобы закрыть\открыть кран необходимо отправить SMS-сообщения следующего вида:


V31 – Закрывать воду

V30 – Открыть воду

V31T30 – Закрывать воду на 30 секунд

Подробное описание возможностей прибора расписано в полной инструкции на прибор.

Для подключения GSM сигнализации «Умный часовой-4» к системе защиты от протечек «Gidrolock» необходимо сделать подключения по схеме приведенной ниже:



Далее необходимо установить SIM-карту в GSM информатор «Умный часовой 4» в 1-й слот для SIM-карты. Слот находится правее рядом с модулем.



Внимание!!!

Предварительно необходимо удалить из внутренней памяти SIM-карты номера и SMS-сообщения. Для этого вставить Sim-карту в телефон и проверить память SIM-карты.

Далее необходимо записать свой номер телефона в память сигнализации:

Для этого необходимо на номер SIM-карты установленной в прибор отправить SMS-сообщение следующего формата:

U5

U – код команды для записи готовой конфигурации(латинская буква U);

5 – Номер конфигурации для системы Гидролок;

После получения данной SMS, прибор запомнит номер телефона, с которого пришло SMS сообщение как основной номер для отправки SMS сообщений и установит необходимые параметры.

С помощью GSM сигнализации «Умный часовой 4» можно дистанционно закрывать \ открывать подачу воды, при помощи дистанционного управления электроприводами.

Для того чтобы закрыть\открыть кран необходимо отправить SMS-сообщения следующего вида:

V31 – Закрывать воду

V30 – Открыть воду

V31T30 – Закрывать воду на 30 секунд

Подробное описание возможностей прибора расписано в полной инструкции на прибор.