



DN

Перв. примен.

Справ. N°



Светодиод горит: все в норме.
Светодиод не горит: система
обнаружила протечку воды или
система обесточена.

К внешней световой сигнализации

Погр. и дата

Инв. дубл.

Взам. инв.

Погр. и дата

Инв. N° подл.

Изм.	Лист	N° докум.	Подпись	Дата
Разраб.	R			
Провер.	P			
Т. контр.	T			
D4	D44			
Н. контр.	N			
Утв.	U			

Подключение к блоку
управления внешней световой
сигнализации.

Лит.	Масса	Масштаб
Лист L	Листов LV	

GIDROL  **СК**